

INTEGRAZIONE AL MANUALE D'USO



ATTENZIONE: Effettuare le seguenti operazioni solo quando ogni parte del forno si è completamente raffreddata pericolo di scottature



Lo sportello del Forno è completamente smontabile per una più facile pulizia del prodotto.

Per smontare lo sportello:

- Aprire lo sportello di circa 45°
- Sollevare lo sportello in obliquo verso sinistra prendendolo dalla maniglia finchè il gancio in plastica sulla sua base non viene estratto dalla sede
- Sollevare anche l'altro lato ed estrarre lo sportello.

Per rimontare lo sportello:

- Mantenere lo sportello a circa 45° rispetto alla sua posizione normale
- Inserire uno dei ganci dello sportello (destra o sinistra) nella propria sede alla base del forno
- Raddrizzare lo sportello per inserire anche gli altri due ganci nella propria sede e chiudere lo sportello

INTEGRAZIONE AL MANUALE D'USO



ATTENZIONE: Effettuare le seguenti operazioni solo quando ogni parte del forno si è completamente raffreddata pericolo di scottature



Lo sportello del Forno è completamente smontabile per una più facile pulizia del prodotto.

Per smontare lo sportello:

- Aprire lo sportello di circa 45°
- Sollevare lo sportello in obliquo verso sinistra prendendolo dalla maniglia finchè il gancio in plastica sulla sua base non viene estratto dalla sede
- Sollevare anche l'altro lato ed estrarre lo sportello.

Per rimontare lo sportello:

- Mantenere lo sportello a circa 45° rispetto alla sua posizione normale
- Inserire uno dei ganci dello sportello (destra o sinistra) nella propria sede alla base del forno
- Raddrizzare lo sportello per inserire anche gli altri due ganci nella propria sede e chiudere lo sportello