

# G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:  
**G20056**

**MANUALE D'USO**  
**USER MANUAL**

IT

EN

PT

DE

FR

Technical model: FM101



Impastatore professionale  
Professional stand mixer

**PASTAOK**

[www.g3ferrari.eu](http://www.g3ferrari.eu)

## **ITA: INDICE**

Simbologia.....	p. 2
Avvertenze per l'utilizzo.....	p. 3
Informazioni d'uso.....	p. 5
G20056.....	p. 6
Funzionamento impastatore.....	p. 6
Selezione del tipo di accessorio.....	p. 7
Pulizia.....	p. 7
Caratteristiche tecniche.....	p. 7
Ricette.....	p. 7
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 26

## **ENG: INDEX**

Symbols.....	p. 2
Safety instructions.....	p. 8
General information.....	p. 10
G20056.....	p. 11
Kneading.....	p. 11
Select the attachment.....	p. 11
Cleaning.....	p. 11
Technical features.....	p. 11
Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE Directive).....	p. 26

**PORTUGUES:**.....p. 12

**DEUTSCH**..... p. 16

**FRANCAIS**..... p. 21

## CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES



**ATTENZIONE**  
**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE**  
**NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'**



**WARNING**  
**ELECTRIC SHOCK RISK**  
**DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE**



ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.**



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

**This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.**



Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla **Classe II**: ciò significa che l'apparecchio è a doppio isolamento, quindi, non necessita di spina con messa a terra.

**Class II Appliance symbol. The double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth/ground.**



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

**Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.**

## **AVVERTENZE DI SICUREZZA**

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Prima dell'uso verificare l'integrità dell'apparecchio: in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi all'assistenza.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Se fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghie utilizzare quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; non superare i limiti di assorbimento indicati su adattatore e/o prolunghie, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.

Qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.

- Non avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina. Non lasciarlo penzolare dal piano di lavoro dove un bambino potrebbe afferrarlo. Non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.

- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti. Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio; le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere prodotto e cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini sotto 8 anni

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. L'eventuale riparazione deve essere effettuata dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili come: cucine per il personale in

negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed & breakfast o residence.

- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi. Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.

Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo. Utilizzare solo ricambi ed accessori originali e compatibili.

## INFORMAZIONI D'USO

**ATTENZIONE: non lavare gli accessori in lavastoviglie, il lavaggio aggressivo della lavastoviglie rovina l'alluminio, rendendolo scuro e opaco.**

- Al primo utilizzo lavare con cura le parti che andranno a contatto con alimenti: contenitore, coperchio, accessori.

- Per evitare il surriscaldamento del motore non utilizzare l'apparecchio in funzione continua per più di 10 minuti; in tal caso intervallare con almeno 10 minuti di riposo.

Non utilizzare a vuoto il prodotto.

**Non inserire le dita nel contenitore degli alimenti mentre il prodotto è in funzione. Tenere capelli e vestiti lontano da accessori in movimento. Non inserire oggetti o ingredienti se la macchina sta lavorando.**

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e non scivolosa. Portare il selettore di accensione su "0" (OFF) prima di ogni inserimento della spina.

- Prima di azionare l'apparecchio controllare che le parti siano montate in modo corretto.

- Prima di collegare la spina montare l'accessorio scelto.

- Prima di rimuovere gli accessori spegnere l'impastatore. Pulire gli accessori dopo ogni utilizzo.

- L'utilizzo di accessori non originali può danneggiare il prodotto e far decadere i termini di garanzia.

- Non lasciare mai incustodito mentre è in funzione.

- Staccare la spina dalla presa elettrica dopo l'uso e/o prima di montare o smontare un qualsiasi accessorio.

- Non immergere il corpo in acqua o in altri liquidi; per pulirlo utilizzare un panno umido.


**Non sovraccaricare la macchina. Il peso totale degli ingredienti nel contenitore non può superare 2.5 Kg, nel caso di impasti soffici per dolci, o 1.6 Kg, nel caso di impasti più duri, come pasta per pizza, o 1.3 Kg per pasta all'uovo.**

- Nell'utilizzo dell'accessorio tirapasta, non inserire dita, o capelli o vestiti nei rulli.

**ATTENZIONE!!! Non utilizzare il prodotto contemporaneamente come impastatore e con uno degli accessori opzionali. Questo può danneggiare l'apparecchio a causa di un sovraccarico.**

## G20056

1. Perno di trasmissione
2. Tasto di rilascio braccio
3. Manopola 8 velocità + Pulse
4. Corpo
5. Contenitore
6. Accessorio uncino impastatore
7. Accessorio mescolatore
8. Accessorio sbattitore
9. Coperchio



## FUNZIONAMENTO IMPASTATORE

- Incastrare il contenitore (5) nell'alloggiamento del corpo motore ruotando fino al blocco.
- Alzare la parte superiore del corpo utilizzando il tasto di rilascio (2)
- Montare il coperchio (9). Montare l'accessorio scelto inserendone l'incastro nell'albero motore del prodotto, e poi fermarlo ruotando l'anello di fissaggio fino al blocco.
- Inserire gli ingredienti nel contenitore. Il peso totale degli ingredienti nel contenitore non può superare 2.4 Kg, nel caso di impasti soffici per dolci, o 1.5 Kg, nel caso di impasti più duri, come pasta per pizza, o 1.2 Kg per pasta all'uovo. Abbassare il braccio sbloccando con il tasto (2).
- Collegare la spina alla presa elettrica. Azionare il prodotto con la manopola (3) e scegliere una velocità compresa tra 1 e 8, oppure PULSE, per la velocità massima. Si consiglia di utilizzare la velocità più bassa all'inizio della lavorazione, per poi passare a quelle più alte. Decidere la velocità anche in base al tipo di impasto: se l'impasto è duro non utilizzare le velocità più alte.

**ATTENZIONE: non superare i 10 minuti di utilizzo continuo. Lasciar raffreddare per 10 minuti. Non utilizzare l'impastatore a vuoto. Se si usa per 10 minuti senza interruzione, l'impastatore si spegne.**

- Quando l'impasto è pronto o la lavorazione è finita, fermare l'apparecchio portando su "0" la manopola (3) Dopo la lavorazione, rilasciare il braccio con il tasto (2) ed alzarlo, rimuovere l'accessorio utilizzato ed il contenitore con il prodotto lavorato. Estrarre l'impasto aiutandosi con una spatola. Pulire il prodotto seguendo

le istruzioni riportate nell'apposito paragrafo.

## SELEZIONE DEL TIPO DI ACCESSORIO

Nella confezione sono presenti tre accessori.

UNCINO IMPASTATORE (6). Da utilizzare con impasti duri, come quelli di pane, pizza, pasta..

ACCESSORIO MESCOLATORE (7). Da utilizzare con impasti morbidi, come quelli dei dolci, oppure per mescolare, amalgamare, ecc...

ACCESSORIO FRUSTA o PLANETARIO (8). Da utilizzare per sbattere uova o montare.

## PULIZIA Staccare la spina dalla presa elettrica.

Non immergere il corpo motore in acqua, ma lavarlo con un panno umido e detersivi non abrasivi. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua nel corpo motore. Gli accessori, il contenitore ed il coperchio non possono essere lavati in lavastoviglie; lavarli a mano, con spugna non abrasiva e detersivo per piatti. Asciugarli completamente prima di riagganciarli al corpo motore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC 220-240V~50/60Hz. Potenza massima 1300W
- 8 velocità + PULSE
- Contenitore inox di capacità: 5,2 litri, con possibilità di lavorare fino a 2.4 Kg di ingredienti
- Piedini con ventose per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio, mescolatore in alluminio

## RICETTE

### RICETTA: Ciambella del buon mattino

Utilizzare l'accessorio A o mescolatore (5). - Ingredienti: 4 uova - 220 gr zucchero a velo - 150 gr di margarina - 100 gr farina - 100 gr di fecola di patate - lievito per dolci.

Inserire gli ingredienti nel contenitore ed azionare l'impastatore. Al termine della lavorazione rimuovere il contenitore e versare il preparato in una teglia. Inserire poi la teglia nel forno preriscaldato a 170° per 60 min.

### RICETTA: Pasta base per pizza.

Utilizzare l'accessorio uncino impastatore (8) - Ingredienti per 500 g di pasta: 300 g di farina - 25 g di lievito di birra - 1 pizzico di sale - 1 bicchiere di acqua tiepida.

Mettere la farina nel contenitore, praticarvi un incavo al centro, formando la cosiddetta fontana, e mettervi un cucchiaino raso di sale fino. Sbriciolare il lievito di birra in un bicchiere scarso di acqua calda, aggiungerlo a poco a poco al centro della fontana di farina e far partire l'apparecchio a velocità bassa. All'inizio avremo una pasta piuttosto molle e appiccicosa, che diventerà poi più soda ed elastica. Al termine si formerà una palla. Togliere la palla dal contenitore, praticare un taglio in croce sulla calotta, e metterla a lievitare in un angolo tiepido, coperta con un canovaccio. Lasciar riposare per circa 2 ore, tempo necessario per permettere alla pasta di raddoppiare di volume (tale tempo può essere di molto inferiore in condizioni ambientali di caldo-umido). A questo punto, dopo la lievitazione la pasta può essere rimpastata qualche minuto e usata subito, oppure surgelarla. Se decidete di surgelarla, avvolgetela con della pellicola di plastica trasparente per alimenti, fatene un pacchetto e riponetela in freezer. Quando deciderete di usarla, la scongelerete a temperatura ambiente e la rimpasterete per 5 minuti con un po' d'olio.

### RICETTA: Pasta per crostata

Utilizzare l'accessorio H o mescolatore (5) - Ingredienti 300 gr farina - 150gr burro a temperatura ambiente - 150 gr zucchero - 2 uova - scorza limone grattugiata - 1 pizzico sale - 1 cucchiaino caffè di lievito per dolci  
Inserire tutti gli ingredienti nell'impastatore ed azionarlo. Al termine della lavorazione togliere l'impasto, formare una palla, avvolgerla in carta oleata e lasciarla riposare per 30 minuti in frigorifero. La pasta è pronta per essere stesa e farcita con la Vostra marmellata preferita.

## **ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS**

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

Make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof.

If it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those that comply with current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor.

Do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use. Always disconnect from power supply if you leave it unattended.

Cleaning operations should be carried out after unplugging the unit.

If the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

- Do not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.
- Do not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.
- Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet. Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Always store it in a dry place.
- This appliance can be used by children of 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved; children shall not play with the appliance; cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children must not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged, or in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. The reparation must be done by manufacturer or by service center authorized by the manufacturer in order to prevent any risk. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Before every use, unroll the power cord.

- Use original spare parts and accessories only.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result.

## GENERAL INFORMATION

- Before first use, wash carefully the parts in touch with food: container, cover and accessories.
- To avoid the overheating of the engine does not use the appliance running continuously for more than 10 minutes; in this case interval with at least 10 minutes of rest. Do not use appliance without food inside container.
- **Do not put your fingers inside the container of food while the unit is operating. Keep hair and clothing away from moving parts. Do not insert objects or ingredients while the machine is running.**
- Place the unit on a flat, stable and not slippery surface.
- Bring knob on "0" (OFF) position before inserting the plug in the socket. Before operating, check that the parts are assembled correctly. Before connecting plug, mount the proper accessory.
- Before removing the accessories always turn off the unit. Clean the accessories after each use.
- The use of non-original accessories may damage the unit and invalidate the warranty.
- Never leave the appliance unattended while it is running.
- Disconnect plug from electrical outlet after use and before install or remove any accessory.
- After use, store the product out of the reach of children.
- Do not immerse the main unit in water or other liquids; clean it with a damp cloth.

 **WARNING!!! Do not overload the appliance. The total weight of ingredients in the container cannot be over 2.5 Kg, in case of soft dough, or 1.6 Kg, in case of hard pastes, like pizza paste, or 1,3 Kg for fresh made pasta.**

- When using the pasta maker attachment, do not insert fingers or hair or clothes on the reels.

**WARNING!!! Do not use the appliance as kneading machine and with one of the optional accessories at the same time. This may result in damage due to overload.**

### DESCRIPTION G20056

- |                        |                         |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Transmission        | 2. Head release button  | 3. Knob 8 speeds + pulse |
| 4. Main housing        | 5. Stainless steel bowl | 6. Hook                  |
| 7. H accessory (mixer) | 8. Beater               | 9. Lid                   |

### KNEADING

- Fit the container (5) in place by turning it in the direction of LOCK until it blocks.
- Raise the main body using the release lever (2). Mount the lid (9). Install the accessory by entering the joint in the drive shaft of the unit, and then turn the locking ring until it stops.
- Place the ingredients inside the bowl. The total weight of ingredients cannot exceed 2.4 Kg, in case of soft dough, or 1.5 Kg, in case of hard pastes, like pizza paste, or 1.2 Kg for fresh made pasta.
- Lower the arm by releasing the lever (2). Connect the plug into an electrical outlet. Start the product with the knob (3) and choose a speed between 1 and 8, or PULSE, for highest speed. It is advisable to use lower speed at the beginning, and then go to higher speeds. If the dough is hard do not use high speeds.

**CAUTION: To avoid overheating do not use continuously for more than 10 minutes; in this case interval with at least 10 minutes of rest. Do not use the appliance without food inside the container. If used continuously for 10 minutes, it switches off automatically.**

When the work is finished, stop the machine taking the knob (3) to "0"

After the process, release the arm with the button (2) and lift it, remove the accessory and the container with food. Remove the dough using a spatula.

Clean the product by following the instructions you will find in "Cleaning" section.

### SELECT THE ACCESSORY

There are three accessories included, to be used depending on the situation.

HOOK (6). Use this accessory with hard dough, like bread, pizza, pasta, etc...

MIXER (7). Use it with soft dough, such as sweets, or for blending, mixing

BEATER (8). Use it for beating eggs or whipping.

### CLEANING **Unplug the unit.**

Do not immerse the main body in water, only wash it with a damp cloth and non-abrasive detergent. Avoid any infiltration of water inside motor housing. The attachments, the container and the lid cannot be washed in the dishwasher, wash them by hand with non-abrasive sponge and mild detergent. Dry them thoroughly before assembling them to the unit.

### TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 220-240V~50/60Hz. Maximum Power 1300W.
- 8 speeds + Pulse
- Stainless steel container 5,2 L capacity, up to 2.4 Kg of ingredients
- Safety device
- Accessories: hook, beater, mixing attachment, container

## **PORTUGUES: ADVERTÊNCIAS**

As indicações seguintes são muito importantes no que se refere à instalação, uso e manutenção deste aparelho; conserve com cuidado este manual para eventuais futuras consultas; utilize o aparelho apenas do modo indicado neste manual de instruções; outro tipo de utilização deverá considerar-se inadequado e perigoso; por isso, o fabricante não poderá ser considerado responsável na eventualidade de ocorrerem danos resultantes de uso indevido, errado ou irresponsável.

Antes de utilizar, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida não o utilize e dirija-se à assistência técnica autorizada; não deixe partes da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, agrafos, etc.) ao alcance das crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo; além disso, recordamos que essas partes devem ser objecto de recolha diferenciada de resíduos.

Certifique-se de que os dados constantes da placa são compatíveis com os da rede eléctrica; a instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho indicada na placa; uma errada instalação poderá causar danos a pessoas, animais ou objectos, pelos quais o fabricante não poderá ser considerado responsável.

Caso seja necessário o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões, utilizar só as que estiverem conformes às normas de segurança em vigor; em qualquer caso, nunca ultrapassar os limites de absorção indicados no adaptador e/ou nas extensões, nem os de máxima potência indicados nos adaptadores múltiplos.

Não deixar o aparelho inutilmente ligado à corrente; é preferível retirar a ficha da tomada eléctrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem supervisão

As operações de limpeza devem ser efectuadas depois de se ter desligado a ficha da tomada eléctrica.

Sempre que o aparelho estiver fora de uso e seja decidido não o reparar, recomenda-se a sua inutilização, cortando-lhe o cabo de alimentação;

- Não aproximar o cabo de alimentação de objectos cortantes ou de superfícies quentes, e não o puxar para arrancar a ficha da tomada eléctrica. Não deixe que ele fique pendurado na bancada onde a criança pode segurá-lo. Não utilizar o aparelho no caso de o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, ou em caso de curto-circuitos; Nessa eventualidade, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

- Não expor o aparelho a condições atmosféricas adversas, como chuva, humidade, gelo. Conserve em lugar seco.

- Não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou ainda com falta de experiência na sua utilização, desde que lhes seja assegurada uma adequada supervisão ou se tiverem sido instruídas no uso do aparelho em segurança; as operações de limpeza e de manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ou em caso de falha e / ou avaria, não mexa no aparelho. Qualquer reparação deve ser realizada pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em qualquer caso, por uma pessoa com qualificação semelhante, a fim de evitar qualquer risco. O não cumprimento dos itens acima

pode comprometer a segurança do equipamento e invalidar os termos da garantia.

- Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou equivalente, em situações como as de refeitórios em pequenas empresas ou outros ambientes de natureza laboral; por clientes de hotéis, motéis ou acomodação turística, como turismo rural ou residencial.
  - Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por intermédio de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância autónomo.
  - Antes de cada utilização, soltar o cabo de alimentação.
  - Utilizar somente acessórios e componentes originais.
- Não sujeite produto a impactos, pois isso pode danificá-lo

## INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de utilizar pela primeira vez, limpar as partes que ficarão em contacto com os alimentos: recipiente, tampa e acessórios.
- Para evitar o sobreaquecimento do motor, não utilizar o aparelho em funcionamento contínuo por mais de 10 minutos; intercalar com pelo menos um intervalo de 10 minutos, antes de usar novamente. Não ativar se estiver vazio o recipiente.
-  - **Não introduzir os dedos no recipiente durante o funcionamento, Manter o cabelo e as roupas longes dos acessórios em movimento.**
- **Não introduzir objetos ou ingredientes com o aparelho em funcionamento.**
- Colocar o aparelho numa superfície plana, estável e antiderrapante. Antes de ligar o aparelho, verificar que se encontra corretamente montado. Antes de ligar a ficha a tomada encaixar o acessório pretendido.
- Antes de remover os acessórios, desligar o aparelho.
- Limpar os acessórios depois de terminar sua utilização.
- A utilização de acessórios não originais podem danificar

o aparelho e invalidam a garantia.

- Não deixar sem supervisão durante a utilização.
- Desligar a ficha da tomada após a utilização e/ou antes de montar ou desmontar qualquer acessório.
- Não submergir o aparelho em água ou outros líquidos, para limpar usar um pano macio.

**Não sobrecarregar a máquina. O peso total dos ingredientes não pode exceder os 2.5 Kg, no caso de misturas para doces, 1.6 Kg para misturas mais duras, (massa para pizzas), ou 1.3 Kg para massa de ovos.**

**⚠ AVISO!!! Não use a máquina para amassar e com um dos acessórios opcionais ao mesmo tempo. Pode provocar danos devido à sobrecarga.**

## G20056

- |                         |                              |                                    |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Perno da transmissão | 2. Botão para soltar o braço | 3. Manipulo 10 velocidades + Pulse |
| 4. Corpo                | 5. Recipiente                | 6. Acessório para amassar          |
| 7. Acessório misturador | 8. Acessório de varas        | 9. Tampa                           |

## FUNCIONAMENTO

- Montar o recipiente (5) no alojamento do corpo do motor, rodando até bloquear.
- Levantar a parte superior do corpo, usando o botão para soltar o braço (2).
- Montar a tampa (9). Montar o acessório pretendido inserindo no perno da transmissão (1) do aparelho, para fixa-lo rodar o anel de retenção até bloquear.
- Colocar ingredientes no recipiente. O peso dos ingredientes não pode exceder 2.4 Kg no caso de misturas para doces, 1.5 Kg para misturas mais duras, como massa para pizzas, ou 1.2 Kg para massa de ovos.
- Baixar o braço, desbloqueando com o botão (2). Ligar a ficha a tomada elétrica.
- Ativar o aparelho através do manípulo (3) e selecionar uma velocidade entre o 1 e o 8, ou pressione o PULSE, para a velocidade máxima. Aconselha-se que utilizar a velocidade mais baixa no início, para depois passar para as mais altas. Escolha a velocidade conforme o tipo de mistura que for fazer, se for muito dura não utilizar as velocidades mais altas.

**ATENÇÃO: não passar dos 10 minutos de utilização contínua, Deixar arrefecer pelo menos 10 minutos. Não ativar se estiver vazio o recipiente.**

- Quando a mistura estiver pronta, desligar o aparelho selecionando o “0” no manípulo (3). Depois utilização, soltar o braço com o botão (2) para levanta-lo, remover o acessório e o recipiente. Retirar a mistura com a ajuda de uma espátula. Limpar o aparelho segundo as instruções do parágrafo “Limpeza”.

## SELECIONAR O TIPO DE ACESSORIO

Na caixa há três acessórios.

ACESSORIO DE AMASSAR (6) Para utilizar com misturas duras, tais como para pão, pizza, massa.

ACESSORIO MISTURADOR (7). Para misturas macias, como as de doces, ou para misturar, etc...

ACESSORIO DE VARAS (8). Para bater ovos ou claras.

## LIMPEZA - Desligar a ficha da tomada.

Não submergir o corpo do motor em água, mas lava-lo com um pano húmido e detergentes não abrasivos.

Evitar a entrada de água no motor. Os acessórios, o recipiente e a tampa não podem ser lavados na máquina de lavar louça, lave-as a mão, com uma esponja não abrasiva e sabão. Seque-os cuidadosamente antes de os montar no aparelho.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alimentação: AC 220-240V~50/60Hz. Potência máxima 1300W
- 8 Velocidades + PULSE, Recipiente em aço Inox
- Capacidade: 5,2 litros, com a possibilidade de misturar até 2.4 Kg de ingredientes
- Pês com ventosas para uma maior estabilidade
- Dispositivo de segurança para impedir o uso involuntário
- Acessórios incluídos: Amassador em metal revestido, batedor de varas em aço, misturador em metal revestido

## RECEITAS

### RECEITA: Rosquinha de início da manhã

Utilizar o acessório para misturar (5). Ingredientes: 4 ovos - 220 gr açúcar em pó - 150 gr de margarina - 100 gr farinha - 100 gr de fécula de batata – fermento para doces.

Inserir todos os ingredientes no recipiente e ligar a batedeira. Ao terminar, remover o recipiente e por o preparado numa panela, de seguida colocar num forno pré- aquecido a 170ª durante 60 minutos.

### RECEITA: Massa de base para pizza.

Utilizar o acessório de varas (8). Ingredientes para 500 g de massa: 300 g de farinha - 25 g de fermento - 1 pitada de sal - 1 chávena de água morna.

Meter a farinha no recipiente, e fazer um furo no centro e colocar lá uma colher de chá rasa de sal. Entretanto esmigalhe o fermento na chávena de água morna e adicionar pouco a pouco ao furo na farinha, e iniciar a batedeira a uma velocidade baixa. No início o preparado irá ser mole e pegajoso, que se torna mais firme e elástica, no final formar uma bola com o preparado.

Retirar a bola do recipiente, faça um corte em forma de cruz, e coloca-lo a levedar, em um sítio quente, coberta por um pano. Deixar repousar durante 2 horas. O tempo necessário para permitir que a massa duplique de volume (este tempo pode variar conforme as condições ambiente). Após este passo a massa pode ser batida novamente por alguns minutos e utilizada imediatamente, ou congelada. Se decidir congela-la, cobrir com filme plástico próprio para alimentos, e colocar no congelador. Quando decidir usa-la, descongelar até atingir a temperatura ambiente e deixar ficar 5 minutos com um pouco de azeite.

### RECEITA: Massa para tartes

Utilizar o acessório misturador (5).

Ingredientes 300 gr farinha - 150gr manteiga a temperatura ambiente - 150 gr de açúcar - 2 ovos – Raspas de limão raladas - 1 pitada de sal - 1 colher de café de fermento para doces.

Introduzir todos os ingredientes na batedeira e ligar. Ao terminar, retirar a massa, formar uma bola, embrulhada em papel de cera e deixar repousar cerca de 30 minutos no frigorífico. A massa está pronta a ser esticada e recheia com o seu recheio favorito.

## **DEUTSCH: HINWEISE:**

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der

Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegebenen Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es nicht von der Arbeitsplatte baumeln, wo ein Kind es halten könnte. Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit,

Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.

- Dieses Gerät kann nicht von Kindern verwendet werden, auch wenn diese älter als 8 Jahre sind.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder instruiert wurden, wie das Gerät verwendet werden kann, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzanschluss außerhalb der Reichweite von Kinder unter 8 Jahren.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder wenn ein Fehler vorliegt, darf das Gerät nicht manipuliert werden. Jede Reparatur muss vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder in jedem Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation durchgeführt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Die Nichtbeachtung der vorstehenden Bestimmungen kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und die Garantiebedingungen ungültig machen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder gleichwertiges bestimmt, in Situationen wie bspw.: Kantinen in kleinen Firmen oder ähnliche Arbeitsumgebungen, von Kunden in Hotels, Motels oder andere Art von touristische Unterkunft, wie ländlicher oder Wohn-Tourismus.

Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden. Führen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel aus.

Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus, es könnte beschädigt werden. Verwenden Sie nur originale und kompatible Teile und Zubehör.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Vor dem ersten Gebrauch sorgfältig alle Teile waschen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen: Behälter, Abdeckung und Zubehör.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, darf das Gerät nicht länger als 10 Minuten betrieben werden; falls notwendig, arbeiten Sie in Intervallen mit mindestens 10 Minuten Pause. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Lebensmittel im Behälter.

 **- Legen Sie Ihre Finger nicht in den Behälter mit Lebensmitteln, während das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von sich bewegenden Teilen fern.**

**- Legen Sie keine Gegenstände oder Zutaten ein, während die Maschine läuft.**

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und nicht rutschige Oberfläche. Bringen Sie den Knopf auf "0" (OFF), bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

- Prüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Teile korrekt montiert sind. Montieren Sie, bevor Sie den Stecker einstecken, das richtige Zubehör.

- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Zubehör entfernen oder wechseln. Reinigen Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.

 **WARNUNG!!! Überladen Sie das Gerät nicht. Das Gesamtgewicht der Zutaten im Behälter darf nicht schwerer sein als 2,5 kg bei weichem Teig oder 1,6 kg bei harten Teig, wie Pizzateig oder 1,3 kg bei frisch hergestellten Teigwaren.**

**WARNUNG!!! Benutzen Sie das Gerät mit optionalen Zubehör nicht gleichzeitig als Knetmaschine. Dies**

**kann zu einer Beschädigung durch Überlastung führen.** Wenn Sie den Teigwarenherstellerzusatz verwenden, halten Sie Finger, Haare und Kleider von den Rollen entfernt.

## BESCHREIBUNG G20056

- |                        |                      |                                       |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Übertragung         | 2. Kopffreigabetaste | 3. Knopf 8 Geschwindigkeiten + Impuls |
| 4. Main housing        | 5. Edelstahlschüssel | 6. Haken                              |
| 7. H accessory (mixer) | 8. Schläger          | 9. Deckel                             |

## KNETEN

- Setzen Sie den Behälter (5) an seinen Platz, indem Sie ihn in Richtung LOCK drehen, bis er blockiert.
- Heben Sie den Hauptkörper hoch, indem Sie den Freistellungshebel (2) benutzen.
- Montieren Sie den Deckel (9) Installieren Sie das Zubehör, indem Sie das Gelenk in die Antriebswelle des Gerätes einführen und dann den Verriegelungsring bis zum Anschlag drehen.
- Legen Sie die Zutaten in die Schüssel. Das Gesamtgewicht der Zutaten im Behälter darf nicht schwerer sein als 2,4 kg bei weichem Teig oder 1,5 kg bei harten Teig, wie Pizzateig oder 1,2 kg bei frisch hergestellten Teigwaren.
- Senken Sie den Arm ab, indem Sie den Hebel (2) freigeben. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- Starten Sie das Produkt mit dem Knopf (3) und wählen Sie eine Geschwindigkeit zwischen 1 und 8 oder IMPULS für höchste Geschwindigkeit. Es empfiehlt sich, am Anfang eine niedrigere Geschwindigkeit zu verwenden und dann zu höheren Geschwindigkeiten überzugehen. Verwenden Sie, wenn der Teig hart ist, keine hohen Geschwindigkeiten.

**ACHTUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht länger als 10 Minuten betrieben werden; in diesem Fall, Intervalle mit mindestens 10 Minuten Ruhe. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel im Behälter. Bei kontinuierlicher Benutzung von 10 Minuten schaltet es sich automatisch ab.**

- Wenn die Arbeit beendet ist, halten Sie die Maschine an, indem Sie den Knopf (3) auf "0" stellen Lösen Sie nach dem Vorgang den Arm mit dem Knopf (2) und heben Sie ihn an, entfernen Sie das Zubehör und den Behälter mit den Lebensmitteln. Entfernen Sie den Teig mit einem Spatel. Reinigen Sie das Produkt, indem Sie die Anweisungen befolgen, die Sie im Abschnitt "Reinigung" finden.

## WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR

Es sind drei Zubehörteile enthalten, die je nach Situation zu verwenden sind.

**HAKEN (6).** Verwenden Sie dieses Zubehör mit hartem Teig, wie Brot, Pizza, Pasta, etc...

**MIXER (7).** Verwenden Sie es mit weichen Teig, wie Süßigkeiten, oder zum Zerkleinern, Mischen

**STAMPFER (8).** Verwenden Sie es zum Schlagen von Eiern oder zum Schäumen.

## REINIGUNG Ziehen Sie das Gerät aus dem Stecker.

Tauchen Sie den Hauptkörper nicht in Wasser, sondern waschen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie jede Eindringen von Wasser ins Motorgehäuse. Die Aufsätze, der Behälter und der Deckel können nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, waschen sie sie Hand mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie erneut in das Gerät montieren.

## TECHNISCHE MERKMALE

- Energieversorgung: AC 220-240V~50 / 60Hz. Maximale Leistung 1300W.
- 8 Geschwindigkeiten + Impuls
- Edelstahlbehälter 5,2 L Fassungsvermögen, bis zu 2,4 kg Zutaten
- Zubehör: Haken, Schläger, Mischbefestigung (H-Zubehör), Behälter

## **FRANCAIS: AVERTISSEMENT**

Les indications suivantes sont très importantes en ce qui concerne l'installation, usage et manutention de cet appareil; gardez soigneusement ce manuel pour des futures consultations; n'utilisez pas l'appareil que selon les indications de ce manuel d'instructions; n'importe quel autre type d'utilisation devra être considéré inapproprié et potentiellement dangereux; pour cette raison le constructeur ne pourra pas être rendu responsable si des dommages résultants de l'utilisation inappropriée ou irresponsable de l'appareil se produisent.

Avant de l'utilisation, certifiez-vous de l'intégrité de l'appareil; en cas de doute ne l'utilisez pas et adressez-vous à l'assistance technique autorisée; ne laissez pas des parties de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, ongles, agrafages, etc.) à la portée des enfants, car elles constituent des potentielles sources de danger; en outre, il faut rappeler que ces parties doivent être objet de collecte différencié de résidus.

Certifiez-vous que les données constants de la plaque sont compatibles avec ceux du réseau électrique; l'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur, considérant la maxime puissance de l'appareil indiquée sur la plaque; une installation défectueuse pourra endommager des personnes, des animaux ou des objets, par lesquels le constructeur ne pourra pas être rendu responsable.

Au cas de nécessité d'emploi d'un adaptateur, des prises multiples ou des extensions, n'utiliser que ceux qui soient en conformité aux normes de sécurité en vigueur; en tout cas, jamais dépasser les limites d'absorption indiqués sur l'adaptateur simple et/ou sur les extensions, ni ceux de maxime puissance indiqués sur les adaptateurs multiples.

**Ne pas laisser l'appareil inutilement connecté à la**

**prise électrique; c'est toujours mieux de le déconnecter quand il n'est pas à l'usage.**

**Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance.**

Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur.

Quand l'appareil soit hors usage et ait été décidé qu'il ne sera pas réparé, on recommande son inutilisation, en coupant son câble d'alimentation.

- Ne pas approcher le câble d'alimentation d'objets coupants ou de surfaces chaudes, et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Ne le laissez pas pendre du plan de travail où un enfant pourrait le tenir.

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche de connexion électrique sont endommagés, ou encore en cas de court-circuits; dans ce cas là, apporter l'appareil à un centre d'assistance autorisé.

- L'appareil n'est pas indiqué pour être exposé à des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, humidité, la glace, etc.); Gardez-le dans un endroit sec. Jamais opérer ou même toucher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes avec une réduite capacité physique, sensorial ou mental, ou encore avec peu d'expérience à son usage, pourvu qu'une supervision adéquate leur en soit assurée, ou s'ils auraient été instruits à l'usage de l'appareil en complète sécurité. Les opérations de nettoyage et de manutention ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf pour ceux qui sont âgés de plus de 8 ans et sont supervisionés.

- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- N'utiliser que des accessoires et pièces d'origine.

Si le câble d'alimentation est endommagé ou en cas de panne et / ou de dysfonctionnement, ne modifiez pas l'appareil. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, en tout cas, par une personne possédant une qualification similaire, afin d'éviter tout risque. Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil et invalider les conditions de la garantie.

**ATTENTION:** Cet appareil comporte une fonction de chauffage. Quelques surfaces, même si non la plaque elle-même, pourront atteindre des températures élevées. Étant donné que la sensibilité à la température diffère de personne à personne, cet appareil devra être utilisé avec **PRUDENCE**. Placez l'appareil sur des surfaces adhérentes et préparées pour cet effet, et utilisez les mesures de protection contre la chaleur conseillées.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires: les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, pour les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, de type lit et petit-déjeuner, hébergement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou une commande à distance.
- Avant chaque utilisation, effectuez le cordon d'alimentation. Ne soumettez pas le produit à des chocs susceptibles de l'endommager.
- Tenir l'appareil à l'écart des environnements où il peut y avoir des gaz, vapeurs, des substances inflammables ou explosives.

## **MODE D'EMPLOI**

- Avant la première utilisation, laver soigneusement les parties en contact avec les aliments: conteneur, couvercle et accessoires.

- Pour éviter la surchauffe du moteur, n'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 10 minutes; dans ce cas, l'intervalle avec au moins 10 minutes de repos. N'utilisez pas l'appareil sans avoir des aliments à l'intérieur du récipient.
- **Ne mettez pas vos doigts dans le conteneur d'aliments pendant que l'appareil est en fonctionnement. Gardez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. N'insérez pas d'objets ou d'ingrédients lorsque la machine est en marche.**
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et non glissante. Mettre le bouton sur la position "0" (OFF) avant d'insérer la fiche dans la prise.
- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez si les pièces sont correctement assemblées. Avant de brancher la fiche, montez l'accessoire approprié. Avant de retirer les accessoires, éteignez toujours l'appareil. Nettoyez les accessoires après chaque utilisation.
- L'utilisation d'accessoires non originaux peut endommager l'appareil et invalider sa garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. Après chaque utilisation, rangez le produit hors de la portée des enfants.
- Débranchez la fiche de la prise électrique après utilisation et avant d'installer ou de retirer un accessoire.
- Ne pas immerger l'unité motrice dans l'eau ou d'autres liquides; nettoyez-la avec un chiffon humide.

 **ATTENTION!!! Ne surchargez pas l'appareil. Le poids total des ingrédients dans le conteneur ne peut pas dépasser 2,5 kg, dans le cas d'une pâte molle, ou 1,6 kg, dans le cas de pâtes dures, comme la pâte à pizza, ou 1,3 kg pour les pâtes fraîches.**

- Lors de l'utilisation de l'accessoire pour machine à pâtes, ne pas insérer les doigts, les cheveux ou les vêtements dans les bobines.

# **ATTENTION!!! N'utilisez pas l'appareil comme machine à pétrir et avec l'un des accessoires optionnels en même temps. Cela peut entraîner des dommages dus à une surcharge.**

## **DESCRIPTION G20056**

- |                             |                                    |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Transmission             | 2. Bouton de libération de la tête | 3. Bouton 8 vitesses + impulsion |
| 4. Boîtier principal        | 5. Bol en acier inoxydable         | 6. Crochet                       |
| 7. Accessoire H (mélangeur) | 8. Batteur                         | 9. Couvercle                     |

## **PÉTRISSAGE**

- Monter le conteneur (5) en le tournant dans le sens de VERROUILLAGE jusqu'à qu'il se bloque.
- Soulevez le boîtier à l'aide du levier de dégagement (2). Montez le couvercle (9) Installez l'accessoire en mettant le joint dans l'arbre de transmission de l'appareil, puis tournez la bague de verrouillage jusqu'à qu'elle s'arrête.
- Mettez les ingrédients dans le bol. Le poids total des ingrédients dans le conteneur ne peut pas dépasser 2,4 kg, dans le cas d'une pâte molle, ou 1,5 kg, dans le cas de pâtes dures, comme la pâte à pizza, ou 1,2 kg pour les pâtes fraîches.
- Abaissez le bras en relâchant le levier (2). Branchez la fiche dans une prise électrique.
- Démarrez l'appareil avec le bouton (3) et choisissez une vitesse entre 1 et 8, ou PULSE, pour la vitesse la plus élevée. Il est conseillé d'utiliser une vitesse plus faible au début, puis d'aller à des vitesses plus élevées. Si la pâte est dure, n'utilisez pas une vitesse élevée.

**ATTENTION: Pour éviter une surchauffe, ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes, après ce que vous devez intervaller au moins 10 minutes de repos. N'utilisez pas l'appareil sans avoir des aliments à l'intérieur du conteneur. S'il est utilisé en continu pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement.**

- Lorsque l'opération est terminée, arrêtez la machine en portant le bouton (3) sur "0 "
- Après l'opération, relâchez le bras avec le bouton (2), soulevez-le et retirez l'accessoire et le conteneur avec les aliments. Retirez la pâte à l'aide d'une spatule.

Nettoyez l'appareil en suivant les instructions que vous trouverez dans la section "Nettoyage".

## **SÉLECTIONNEZ L'ACCESSOIRE**

Trois accessoires sont inclus, à utiliser en fonction de la situation.

**CROCHET (6).** Utilisez cet accessoire avec de la pâte dure, comme celle du pain, des pizzas, des pâtes, etc ...

**MÉLANGEUR (7).** Utilisez-le avec de la pâte molle, comme celle des bonbons, ou pour mélanger

**FOUET (8).** Utilisez-le pour battre ou fouetter des œufs.

## **NETTOYAGE - Débranchez l'appareil.**

Ne plongez pas l'unité motrice dans l'eau, mais lavez-la avec un chiffon humide et un détergent non abrasif. Éviter toute infiltration d'eau dans le carter du moteur. Les accessoires, le conteneur et le couvercle ne peuvent pas être lavés dans le lave-vaisselle, lavez-les à la main avec une éponge non abrasive et un détergent souple. Séchez-les soigneusement avant de les assembler à l'appareil.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Alimentation: AC 220-240V~50/60Hz. Puissance maximale 1300W.
- Bouton 8 vitesses + Impulsion
- Conteneur en acier inoxydable, capacité de 5,2 L, jusqu'à 2,4 kg d'ingrédients
- Dispositif de sécurité
- Accessoires: crochet, batteur, accessoire de mélange, conteneur

## RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.



## WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

## RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELÉTRÓNICOS

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

## ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG, 2012/19/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

## RÉSIDUS D'APPAREILS ELÉCTRIQUES ET ELÉCTRONIQUES

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclés. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbol montré à coté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail [assistenzatecnica@trevidea.it](mailto:assistenzatecnica@trevidea.it) e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

*To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at [assistenzatecnica@trevidea.it](mailto:assistenzatecnica@trevidea.it) asking for the service centers supervisor.*

**La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.**

**TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.**

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE

*Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.*



[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI  
(RN) - ITALY**

MADE IN CHINA